

Website: www.havalab.com
Email: service@havalab.com


MADE IN CHINA



HAVA

Fully Automatic Washing Machine

Model: T02



User Manual

CONTENTS

ENGLISH	1-11
DEUTSCH	12-22
FRANÇAIS	23-33

ENGLISH

Please read this user manual carefully before use to avoid injury or damage to the product.

Safety Warnings

Electrical Safety

- Always connect the power cord to a standard 2-pin socket of AC 220 V / 50 Hz (EU model), or 3-pin socket of AC 230 V / 50 Hz (UK model).
- Always disconnect the power cord and turn off the water faucet when the washing machine is not in use or under maintenance.
- Do not over-bend or over-twist the power cord. If the power cord is damaged, consult a certified electrician or contact us for repair or replacement.
- Never rinse or wash the washing machine.
- Always make sure that the lid and exterior of the washing machine is dry. Wipe off any moisture on the lid or exterior at your earliest convenience.
- Always make sure that the ventilation holes on the bottom are not blocked when the washing machine is used on a carpet.
- Do not disassemble or attempt to repair the washing machine by yourself.
- Do not expose the washing machine to direct sunlight, rain or excessive heat.
- Never place anything on the lid of the washing machine.

Safety in Use


- Keep the washing machine out of the reach of small children.
- For proper draining, make sure that no part of the drain hose is more than 1.2 m / 3.9 feet above the bottom of the machine.
- Do not supply hot water over 50 °C / 122 °F into the water supply hose.
- Do not wash carpets, shoes or other non-clothing items.
- Do not wash raincoats, bicycle covers, etc. to avoid excessive vibration.
- Do not wash clothes that may be contaminated with volatile materials such as gasoline.
- Make sure that all pockets of clothes are empty before wash to avoid damage to the machine.
- Avoid using an excessive amount of detergent to prevent over-foaming.
- Never reach into the tub during a wash program or while the tub is spinning.
- Do not use the washing machine in environments under 0 °C / 32 °F. If the washing machine has been stored in freezing environments, allow at least 24 hours for any ice to melt before use.
- Do not use the washing machine in environments above 40 °C / 104 °F.

Product Overview

Package Contents




- 1 x T02 Washing Machine
- 1 x User Manual
- 1 x Drain Hose
- 1 x Water Supply Hose
- 1 x Inner Safety Lid
- 1 x Shaft Pin
- 1 x Protective Bottom Plate
- 2 x Screws

				
1 x User Manual	1 x Drain Hose	1 x Water Supply Hose	1 x Inner Safety Lid	1 x Shaft Pin
				
1 x Protective Bottom Plate	2 x Screws			





Installation



Install the inner safety lid

			
1. Insert the short shaft (A in the picture) of the lid into the hole (B in the picture) on the top of the tub.	2. Align the hinge of the lid with the cut-out on the top of the tub.	3. Insert the shaft pin into the hole (C in the picture) on the hinge of the lid.	4. Push the shaft pin further into the hole until a clicking sound is heard.

Install the protective bottom plate

	1. Take the bottom plate out from the package.	
	2. The plate is to be installed from the front of the bottom.	
4. Lay down the machine and fasten the 2 screws.	3. Insert the plate by pushing it all the way in.	


Properly place the washing machine

■ Place the washing machine on a flat surface and at least 2 inches / 5 cm away from the wall. 	  	■ Use the adjustable foot to perfectly level the machine. 1) Turn the nut as shown in the picture to release the screw adjuster. 2) Rotate the foot to raise or lower the machine. 3) Fasten the nut by counter-turning to lock the foot. 
--	---	---

Connect the water supply hose


1) Connect the curved end of the water supply hose to the water inlet on the machine (near the top lid on the back) and fasten the connector nut. Do not detach the waterproof rubber ring.

2) If the water valve or rubber ring is damaged, please contact us for advice on repair.



1) Connect the straight end of the water supply hose to your faucet. It is a 3/4" garden hose connector, and you may need an adapter for connection.

2) Make sure that the faucet connection is watertight to avoid water leakage.



Connect the drain hose


1) Connect the clamped end of the drain hose to the water outlet (close to the bottom on the back).

2) Fasten the clamp to make the connection watertight.




3) Connect the other end of the drain hose to a floor properly functioning drain or a sink.

4) For proper draining, make sure that no part of the drain hose is more than 1.2 m / 3.9 feet above the bottom of the machine.



Control Console



1. Power Button

- 1) Press and hold this button for 3 seconds to turn on or off the washing machine.
- 2) The machine will turn off automatically after 10 minutes of inactivity if it is only turned on with no other operations.
- 3) The machine will turn off automatically in 5 seconds after a wash program is completed.

2. Water Level / Child Lock Button

- 1) Short press this button to switch between different water levels. L1 for low water level, L2 and L3 for medium, and L4 for high.
- 2) Hold this button for 3 seconds to activate the child lock. When child lock is activated, the machine will not respond to the press of any button other than Power.
- 3) Hold this button for 3 seconds again to deactivate child lock.

3. LED Display

- 1) When a wash program is running, the LED will display the time left in minutes.
- 2) When the delayed start function is enabled, the LED will display the time in hours until wash program completion.
- 3) When an error occurred, the LED will display the corresponding error code.

4. Program / Timer Button

- 1) Short press this button to switch between Normal, Quick, Gentle, Heavy, Colors, Rinse & Spin, Spin and Tub Clean programs.
- 2) When a wash program is selected, the corresponding indicator flashes. The indicators for unselected programs remain constantly lit.
- 3) Hold this button for 3 seconds to enable the delayed start function. Then short press this button to choose a scheduled time of completion from 2 to 24 hours later. Please note that this function sets the time of wash completion, not the time of start.
- 4) Press the Power button to cancel the delayed start.

5. Start / Pause Button

- 1) Press this button to start the wash after a wash program is selected.
- 2) Press this button during a wash program to pause, and press again to resume.

6. Child Lock

When child lock is activated, the machine will not respond to any button operations other than the Power button.

7. Timer

When the delayed start function is enabled, the LED displays the time until wash completion.

Wash Programs

This washing machine comes with 8 pre-set wash programs for your choice.

Program	Description	Default Water Level	Time	Temperature
Normal	Suitable for most household laundry, including cloth, linen and other regular fabrics.	L3	69 minutes	40 °C
Quick	Suitable for slightly stained laundry or light loads.	L2	52 minutes	40 °C
Gentle	Suitable for delicate fabrics, such as baby clothes and lingerie.	L2	45 minutes	/
Heavy	Suitable for heavily soiled clothes made with sturdy fabrics.	L2	95 minutes	60 °C
Colors	Suitable for loads of dyed items in bright or dark colors.	L3	39 minutes	/
Rinse & Spin	Suitable for clothes that do not require detergents, such as bathing suits and swimsuits.	L3	25 minutes	/
Spin	Spin process for moisture extraction only.	/	8 minutes	/
Tub Clean	For periodic tub cleaning to remove residual stain and lint and prevent mold growth.	L3	71 minutes	60 °C

- 1) Always check your clothing labels and select an appropriate wash program.
- 2) You may change the water level according to your laundry load after wash program selection.
- 3) Do not overload the washing machine to ensure optimal washing performance.
- 4) Close the lid and press the Start / Pause button to start the wash program.
- 5) During a wash program, press the Start / Pause button to pause the wash, if child lock is not activated. Then you may open the lid after the tub stops spinning to load more clothes if needed. Close the lid and press the Start / Pause button again to resume washing.
- 6) If child lock is not activated and the lid is opened during a wash program, the machine will pause and display the error message E2. You may load more clothes at this time, and the wash program will resume after the lid is closed again.
- 7) When child lock is activated and the lid is opened during a wash program, the machine will alarm with the error message E5. If the lid is closed within 10 seconds, the wash program will resume. If the lid is still open after 10 seconds, the wash program will end and the tub will automatically drain.

 **Warning:** Do not reach into the tub during a wash program or while it is spinning. This may cause serious injury.

Specifications


Model	T02
Wash Capacity	6.6 lb / 3 kg
Spin Capacity	6.6 lb / 3 kg
Water Level	L1, L2, L3, L4
Power Input	220-240 V, 50 Hz
Rated Power	200 W (Wash/Spin), 1700 W (Heating)
Noise Level	Wash: ≤ 60 dB, Spin: ≤ 70 dB
Water Supply Pressure	0.03-1.0 MPa / 4.4-145 psi
Drain Hose Length	6 feet 7 inches / 2 m
Water Supply Hose Length	47 inches / 1.2 m
Dimensions	16.5 x 17.9 x 29.5 inches / 42 x 45.5 x 75 cm
Net Weight	46 lb / 21 kg

Maintenance and Care

 **Warning:** Disconnect the power cord and turn off water supply before any maintenance work.


Exterior and Tub Cleaning

- 1) You may use diluted, neutral, non-abrasive and non-volatile detergent to clean the machine's exterior and tub. Wipe off any moisture with a dry, soft cloth after cleaning.
- 2) Do not use volatile cleaning liquids such as ethanol for cleaning.
- 3) Do not use steel wool to clean the tub.
- 4) Do not use any sharp objects when cleaning the machine.




Water Valve Cleaning

The water valve needs periodic cleaning to ensure smooth water supply into the machine. To clean, remove the water supply hose and use a soft brush to remove any dirt off the valve.



Filter Box Cleaning

The filter box collects debris and lint and needs regular cleaning. Press down the tab and pull out the filter box to clean.



Error Messages and Troubleshooting

Error Message	Error Reason	Solution
E0	Lid is opened while the timer is on and a wash program is scheduled to start later.	Close the lid.
E1	The machine cannot drain properly.	Make sure that the drain hose is not twisted or blocked, the outlet of the drain hose is not immersed under water, and no part of the drain hose is more than 1.2 m / 3.9 feet above the bottom of the machine.
E2	Lid is opened during a wash program (child lock not activated).	Close the lid.
E3	Tub is out of balance while spinning.	Open the lid and make sure that the clothes are evenly placed in the tub. Then close the lid to resume spinning.
E4	Water level sensor is damaged.	Make sure that the sensor is securely attached, or contact us for advice on sensor repair or replacement.
E5	Lid is opened during a wash program while child lock is activated.	Close the lid within 10 seconds to resume washing.
E6	Water supply issue.	Make sure that the faucet is open, water supply hose is not blocked and there is no leakage.
E9	Water has overflowed out of the tub three times during a wash program.	The water level sensor and water valve has malfunctioned. Contact us for advice on repair or replacement.
F3	The electronic components of the machine have malfunctioned.	Turn the machine off and contact us for advice on repair or replacement.
F6	The heater or temperature sensor has malfunctioned. The F6 error message will display for 10 seconds, and then the machine will continue the wash program without heating the water.	Contact us for advice on repair or replacement.

Follow the steps below to resolve common problems while using the washing machine. If the issue persists, or if you are not certain what to do, please contact us for assistance.

Wash program cannot start.

- 1) Make sure that the power is on, the voltage is normal and the lid is closed.
- 2) Make sure that the machine has proper water supply to reach the set water level.
- 3) A press of the Start / Pause button is needed to start the wash program after program selection.

No water enters the machine.

- 1) Make sure that the faucet is open with sufficient water pressure.
- 2) Make sure that the water supply hose is not blocked and all connection are watertight.
- 3) Make sure that the water valve is not damaged or clogged by excessive dirt.

Water cannot drain out of the machine.

- 1) Make sure that the drain hose is connected to a properly functioning drain or sink, the outlet of the drain hose is not immersed under water, and no part of the drain hose is more than 1.2 m / 3.9 feet above the bottom of the machine.
- 2) Make sure that the drain hose is not twisted or blocked, and that all connections are watertight.

The tub cannot spin for water extraction.

- 1) Make sure that the power is on, the voltage is normal and the lid is closed.
- 2) Make sure that all clothes are evenly placed in the tub.
- 3) Make sure that the machine is placed on a stable, flat surface.

DEUTSCH

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden

Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie das Netzkabel immer an eine normale 2-polige Steckdose mit AC 220 V / 50 Hz an. Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel, nicht genormte Steckdosen oder Steckdosenadapter.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird oder gewartet wird.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht zu stark oder verdrehen Sie es nicht. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker oder kontaktieren Sie uns für eine Reparatur oder einen Austausch.
- Spülen oder waschen Sie die Waschmaschine niemals.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Deckel und die Außenseite der Waschmaschine trocken sind. Wischen Sie Feuchtigkeit auf dem Deckel oder der Außenseite so schnell wie möglich ab.
- Achten Sie immer darauf, dass die Belüftungslöcher an der Unterseite nicht blockiert sind, wenn die Waschmaschine auf einem Teppich verwendet wird.
- Nehmen Sie die Waschmaschine nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.
- Setzen Sie die Waschmaschine nicht direktem Sonnenlicht, Regen oder übermäßiger Hitze aus.
- Stellen Sie niemals etwas auf den Deckel der Waschmaschine.

Sicherheit bei der Benutzung


- Bewahren Sie die Waschmaschine außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Für eine ordnungsgemäße Entwässerung stellen Sie sicher, dass kein Teil des Ablaufschlauchs mehr als 1,2 m / 3,9 Fuß über dem Boden der Maschine liegt.
- Leiten Sie kein heißes Wasser mit mehr als 50 °C / 122 °F in den Wasserschlauch ein.
- Waschen Sie keine Teppiche, Schuhe oder andere Nicht-Kleidungsstücke.
- Waschen Sie keine Regenmäntel, Fahrradhüllen usw., um übermäßige Vibrationen zu vermeiden.
- Waschen Sie keine Kleidung, die mit flüchtigen Stoffen wie Benzin verunreinigt sein könnte.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Taschen der Kleidung vor dem Waschen leer sind, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Menge an Waschmittel, um ein Übersäumen zu vermeiden.
- Greifen Sie niemals während eines Waschprogramms oder während des Schleuderns in den Bottich.
- Verwenden Sie die Waschmaschine nicht in Umgebungen unter 0 °C / 32 °F. Wenn die Waschmaschine gelagert wurde, warten Sie mindestens 24 Stunden, bis das Eis geschmolzen ist, bevor Sie sie benutzen.
- Verwenden Sie die Waschmaschine nicht in Umgebungen über 40 °C / 104 °F.

Produktübersicht

Lieferumfang




- 1 x T02 Waschmaschine
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Abflussschlauch
- 1 x Wasserzulaufschlauch
- 1 x Innerer Sicherheitsdeckel
- 1 x Schaftstift
- 1 x Bodenplatte zum Schutz
- 2 x Schrauben

				
1 x Benutzerhandbuch	1 x Abflussschlauch	1 x Wasserzulaufschlauch	1 x Innerer Sicherheitsdeckel	1 x Schaftstift
				
1 x Bodenplatte zum Schutz	2 x Schrauben			







Installation



Installieren Sie den inneren Sicherheitsdeckel

			
1. Setzen Sie den kurzen Stift (A im Bild) des Deckels in das Loch (B im Bild) oben auf der Wanne ein.	2. Richten Sie das Scharnier des Deckels mit der Aussparung oben auf der Wanne aus.	3. Stecken Sie den Stift in das Loch (C im Bild) im Scharnier des Deckels.	4. Drücken Sie den Stift weiter in das Loch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

Installieren Sie die schützende Bodenplatte

	1. Nehmen Sie die Bodenplatte aus der Verpackung.	
		
	4. Legen Sie die Maschine hin und befestigen Sie die 2 Schrauben.	
		


Stellen Sie die Waschmaschine richtig auf

■ Stellen Sie die Waschmaschine auf eine ebene Fläche und mindestens 2 Zoll / 5 cm von der Wand entfernt. 	  	■ Verwenden Sie den verstellbaren Fuß, um die Maschine perfekt zu nivellieren. 1) Drehen Sie die Mutter wie in der Abbildung gezeigt, um die Verstellerschraube zu lösen. 2) Drehen Sie den Fuß, um die Maschine anzuheben oder abzusenken. 3) Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, um den Fuß zu fixieren. 
---	---	---


Anschließen des Wasserzulaufschlauchs

1) Schließen Sie das gebogene Ende des Wasserschlauchs an den Wassereinlass des Geräts an (in der Nähe des oberen Deckels auf der Rückseite) und befestigen Sie die Anschlussmutter. Lösen Sie den wasserdichten Gummiring nicht.

2) Wenn das Wasserventil oder der Gummiring beschädigt ist, wenden Sie sich bitte kontaktieren Sie uns, um Ratschläge zur Reparatur zu erhalten.



- 1) Schließen Sie das gerade Ende des Wasserschlauchs an Ihren Wasserhahn an. Es handelt sich um einen 19 mm (3/4 Zoll) Gartenschlauchanschluss, und Sie benötigen möglicherweise einen Adapter für den Anschluss.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahnanschluss dicht ist, damit kein Wasser ausläuft.



Schließen Sie den Abflussschlauch an


1) Schließen Sie das geklemmte Ende des Abflussschlauchs an den Wasserauslass (in der Nähe des Bodens auf der Rückseite).

2) Befestigen Sie die Klemme, um die Verbindung wasserdicht zu machen.




3) Schließen Sie das andere Ende des Ablaufschlauchs an einen funktionierenden Bodenablauf oder ein Spülbecken an.

4) Für eine ordnungsgemäße Entwässerung stellen Sie sicher, dass kein Teil des Ablaufschlauchs mehr als 1,2 m / 3,9 Fuß über dem Boden der Maschine liegt.



Steuerkonsole



1. Power Button (Einschalttaste)

- 1) Drücken und halten Sie diesen Knopf 3 Sekunden lang, um die Waschmaschine ein- oder auszuschalten.
- 2) Die Maschine schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität aus, wenn sie nur eingeschaltet wird und keine anderen Vorgänge.
- 3) Die Maschine schaltet sich automatisch nach 5 Sekunden aus, nachdem ein Waschprogramm beendet wurde.

2. Water Level / Child Lock Button (Taste Wasserstand / Kindersicherung)

- 1) Drücken Sie kurz auf diese Taste, um zwischen verschiedenen Wasserständen zu wechseln. L1 für niedrigen Wasserstand, L2 und L3 für mittleren und L4 für hohen Wasserstand.
- 2) Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert das Gerät nicht auf das Drücken einer anderen Taste als Power.
- 3) Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

3. LED Display (LED-Anzeige)

- 1) Wenn ein Waschprogramm läuft, zeigt die LED die verbleibende Zeit in Minuten an.
- 2) Wenn die Funktion für den verzögerten Start aktiviert ist, zeigt die LED die Zeit in Stunden bis zum Abschluss des Waschprogramms an.
- 3) Wenn ein Fehler aufgetreten ist, zeigt die LED den entsprechenden Fehlercode an.

4. Program / Timer Button (Taste Programm / Timer)

- 1) Drücken Sie diese Taste kurz, um zwischen Normal, Quick, Gentle, Heavy, Colors, Rinse & Spin, Spin und Tub Clean Programmen zu wechseln.
- 2) Wenn ein Waschprogramm ausgewählt ist, blinkt die entsprechende Anzeige. Die Anzeigen für nicht gewählte Programme leuchten konstant.
- 3) Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion für den verzögerten Start zu aktivieren. Drücken Sie dann kurz auf diese Taste, um einen Zeitpunkt für die Beendigung des Programms zwischen 2 und 24 Stunden später. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion den Zeitpunkt der Beendigung des Waschvorgangs festlegt, nicht den Zeitpunkt des Starts.
- 4) Drücken Sie die Power-Taste, um den verzögerten Start abzubrechen.

5. Start / Pause Button (Taste Start / Pause)

- 1) Drücken Sie diese Taste, um den Waschvorgang zu starten, nachdem Sie ein Waschprogramm ausgewählt haben.
- 2) Drücken Sie diese Taste während eines Waschprogramms, um zu pausieren, und drücken Sie erneut, um fortzufahren.

6. Child Lock (Kindersicherung)

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert das Gerät nicht auf andere Tasten als die Power-Taste.

7. Timer

Wenn die Funktion für den verzögerten Start aktiviert ist, zeigt die LED die Zeit bis zum Abschluss des Waschvorgangs an.

Waschprogramme

Diese Waschmaschine verfügt über 8 voreingestellte Waschprogramme, die Sie auswählen können.

Programm	Beschreibung	Wasserstand (voreingestellt)	Dauer	Temp.
Normal	Für die meisten Haushaltswäschen wie Kleidung, Bettwäsche und andere Textilien.	L3	69 Minuten	40 °C
Quick (Schnell)	Für leicht verschmutzte Wäsche oder kleine Ladungen.	L2	52 Minuten	40 °C
Gentle (Schonend)	Für empfindliche Stoffe wie Babywäsche oder Unterwäsche.	L2	45 Minuten	/
Heavy (Intensiv)	Für stark verschmutzte Kleidung aus robusten Materialien.	L2	95 Minuten	60 °C
Colors (Bunt)	Geeignet für farbige Textilien in hellen oder dunklen Farben.	L3	39 Minuten	/
Rinse & Spin (Spülen & Schleudern)	Für Wäsche, die kein Waschmittel benötigt, z. B. Badebekleidung.	L3	25 Minuten	/
Spin (Schleudern)	Reines Schleudern zur Restwasserentfernung.	/	8 Minuten	/
Tub Clean (Trommelreinigung)	Zur regelmäßigen Reinigung der Trommel - entfernt Rückstände und beugt Schimmel vor.	L3	71 Minuten	60 °C

- 1) Überprüfen Sie immer die Etiketten Ihrer Kleidung und wählen Sie ein geeignetes Waschprogramm.
- 2) Nach der Wahl des Waschprogramms können Sie den Wasserstand entsprechend Ihrer Wäschemenge ändern.
- 3) Überladen Sie die Waschmaschine nicht, um eine optimale Waschleistung zu gewährleisten.
- 4) Schließen Sie den Deckel und drücken Sie die Taste Start/Pause, um das Waschprogramm zu starten.
- 5) Drücken Sie während eines Waschprogramms die Taste Start / Pause, um den Waschvorgang zu unterbrechen, wenn die Kindersicherung nicht aktiviert ist. Dann können Sie den Deckel öffnen, nachdem die Wanne aufgehört hat zu schleudern, um bei Bedarf weitere Wäsche einzulegen. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie erneut die Taste Start / Pause, um den Waschvorgang fortzusetzen.
- 6) Wenn die Kindersicherung nicht aktiviert ist und der Deckel während eines Waschprogramms geöffnet wird, hält die Maschine an und zeigt die Fehlermeldung E2 an. Sie können zu diesem Zeitpunkt weitere Wäsche einlegen, und das Waschprogramm wird fortgesetzt, nachdem der Deckel wieder geschlossen wurde.
- 7) Wenn die Kindersicherung aktiviert ist und der Deckel während eines Waschprogramms geöffnet wird, gibt die Maschine mit der Fehlermeldung E5 Alarm. Wenn der Deckel innerhalb von 10 Sekunden wieder geschlossen wird, wird das Waschprogramm fortgesetzt. Wenn der Deckel nach 10 Sekunden immer noch offen ist, wird das Waschprogramm beendet und die Wanne wird automatisch entleert.

⚠ Warnung: Greifen Sie während eines Waschprogramms oder während des Schleuderns nicht in die Wanne. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Spezifikationen


Modell	T02 (EU)
Fassungsvermögen Waschen	6,6 lb / 3 kg
Schleuderleistung	6,6 lb / 3 kg
Wasserstand	L1, L2, L3, L4
Leistungsaufnahme	220 V, 50 Hz
Nennleistung	200 W (Waschen/Schleudern), 1700 W (Heizen)
Geräuschpegel	Waschen: ≤ 60 dB, Schleudern: ≤ 70 dB
Druck der Wasserversorgung	0,03-1,0 MPa / 4,4-145 psi
Länge des Ablassschlauchs	6 Fuß 7 Zoll / 2 m
Länge des Wasserzulaufschlauchs	47 Zoll / 1,2 m
Abmessungen	16,5 x 17,9 x 29,5 Zoll / 42 x 45,5 x 75 cm
Nettogewicht	46 lb / 21 kg

Wartung und Pflege

⚠ Warnung: Ziehen Sie das Netzkabel ab und schalten Sie die Wasserzufuhr ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.


Außenreinigung und Wannenreinigung

- 1) Sie können verdünnte, neutrale, nicht scheuernde und nicht flüchtige Reinigungsmittel verwenden, um das Äußere des Geräts und die Wanne zu reinigen. Wischen Sie nach der Reinigung jegliche Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- 2) Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Reinigungsflüssigkeiten wie Ethanol.
- 3) Verwenden Sie keine Stahlwolle, um die Wanne zu reinigen.
- 4) Verwenden Sie bei der Reinigung des Geräts keine scharfen Gegenstände.




Reinigung des Wasserventils

Das Wasserventil muss regelmäßig gereinigt werden, um eine reibungslose Wasserzufuhr in das Gerät zu gewährleisten. Entfernen Sie zum Reinigen den Wasserzulaufschlauch und benutzen Sie eine weiche Bürste, um den Schmutz vom Ventil zu entfernen.



Reinigung des Filterkastens

Der Filterkasten sammelt Schmutz und Flusen und muss regelmäßig gereinigt werden. Drücken Sie die Lasche nach unten und ziehen Sie den Filterkasten heraus zum Reinigen heraus.



Fehlermeldungen und Fehlersuche

Fehlermeldungen	Fehlerursache	Lösung
E0	Der Deckel wurde geöffnet, während der Timer eingeschaltet ist und ein Waschprogramm für einen späteren Zeitpunkt geplant ist.	Schließen Sie den Deckel.
E1	Die Maschine kann nicht richtig abtropfen.	Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verdreht oder verstopft ist, dass der Auslass des Ablaufschlauchs nicht im Wasser steht und dass kein Teil des Ablaufschlauchs mehr als 1,2 m / 3,9 Fuß über dem Boden der Maschine liegt.
E2	Der Deckel wird während eines Waschprogramms geöffnet (Kindersicherung nicht aktiviert).	Schließen Sie den Deckel.
E3	Die Wanne ist beim Schleudern aus dem Gleichgewicht geraten.	Öffnen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass die Wäsche gleichmäßig in der Wanne platziert ist. Schließen Sie dann den Deckel, um das Schleudern wieder aufzunehmen.
E4	Der Wasserstandssensor ist beschädigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Sensor sicher befestigt ist, oder wenden Sie sich an uns, um Ratschläge zur Reparatur oder zum Austausch des Sensors zu erhalten.
E5	Deckel wird während eines Waschprogramms geöffnet, während die Kindersicherung aktiviert ist.	Schließen Sie den Deckel innerhalb von 10 Sekunden, um Waschen fortzusetzen.
E6	Problem mit der Wasserversorgung.	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet ist, der Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist und keine Leckage vorhanden ist.
E9	Wasser ist während eines Waschprogramms dreimal aus der Wanne übergelaufen.	Der Wasserstandssensor und das Wasserventil sind ausgefallen. Kontaktieren Sie uns für Rat zur Reparatur oder zum Austausch.
F3	Die elektronischen Komponenten der Maschine sind ausgefallen.	Schalten Sie die Maschine aus und kontaktieren Sie uns für Rat zur Reparatur oder zum Austausch.
F6	Das Heizelement oder der Temperatursensor ist ausgefallen. Die Fehlermeldung F6 wird 10 Sekunden lang angezeigt, danach setzt die Maschine das Waschprogramm fort, ohne das Wasser zu erhitzen.	Kontaktieren Sie uns für Rat zur Reparatur oder zum Austausch.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um häufige Probleme bei der Benutzung der Waschmaschine zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht oder Sie nicht sicher sind, was zu tun ist, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.

Das Waschprogramm kann nicht gestartet werden.

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, die Spannung normal ist und der Deckel geschlossen ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Maschine über eine ausreichende Wasserzufuhr verfügt, um den eingestellten Wasserstand zu erreichen.
- 3) Um das Waschprogramm nach der Programmwahl zu starten, müssen Sie die Taste Start/Pause drücken.

Es läuft kein Wasser in die Maschine.

- 1) Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn mit ausreichendem Wasserdruck geöffnet ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist und **alle** Anschlüsse wasserdicht sind.
- 3) Stellen Sie sicher, dass das Wasserventil nicht beschädigt oder durch übermäßigen Schmutz verstopft ist.

Das Wasser kann nicht aus dem Gerät abfließen.

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an einen funktionierenden Abfluss oder ein Spülbecken angeschlossen ist, der Auslass des Ablaufschlauchs nicht im Wasser steht und kein Teil des Ablaufschlauchs mehr als 1,2 m / 3,9 Fuß über dem Boden der Maschine liegt.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verdreht oder verstopft ist und dass **alle** Verbindungen wasserdicht sind.

Die Wanne kann sich nicht drehen, um Wasser zu entnehmen.

- 1) Vergewissern Sie sich, dass der Strom eingeschaltet ist, die Spannung normal ist und der Deckel geschlossen ist.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass **alle** Wäschestücke gleichmäßig in der Wanne platziert sind.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Maschine auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

FRANÇAIS

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation pour éviter toute blessure ou tout dommage au produit.

Avertissements de sécurité

Sécurité électrique

- Branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise standard à 2 broches de 220 V CA / 50 Hz. N'utilisez jamais de rallonges, de prises non standard ou d'adaptateurs de prises.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation et fermez le robinet d'eau lorsque le lave-linge n'est pas utilisé ou en cours d'entretien.
- Ne pas trop plier ou tordre le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, consultez un électricien certifié ou contactez-nous pour le réparer ou le remplacer.
- Ne jamais rincer ou laver le lave-linge.
- Veillez toujours à ce que le couvercle et l'extérieur du lave-linge soient secs. Essuyez toute trace d'humidité sur le couvercle ou l'extérieur dès que possible.
- Veillez toujours à ce que les orifices de ventilation situés sur le fond ne soient pas obstrués lorsque le lave-linge est utilisé sur un tapis.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le lave-linge vous-même.
- N'exposez pas le lave-linge à la lumière directe du soleil, à la pluie ou à une chaleur excessive.
- Ne placez jamais rien sur le couvercle du lave-linge.

Sécurité lors de l'utilisation


- Tenez le lave-linge hors de portée des jeunes enfants.
- Pour un drainage correct, assurez qu'aucune partie du tuyau de vidange ne soit située à plus de 1,2 m (3,9 pieds) au-dessus de la base de la machine.
- Ne pas utiliser d'eau chaude dépassant 50 °C / 122 °F dans le tuyau d'alimentation d'eau.
- Ne pas laver les tapis, les chaussures ou d'autres articles non vestimentaires.
- Ne pas laver les imperméables, les housses de vélo, etc. pour éviter les vibrations excessives.
- Ne pas laver les vêtements susceptibles d'être contaminés par des matières volatiles telles que l'essence.
- Veillez à ce que toutes les poches des vêtements soient vides avant le lavage pour éviter d'endommager la machine.
- Évitez d'utiliser une quantité excessive de détergent afin d'éviter la formation d'une mousse excessive.
- Ne mettez jamais la main dans la cuve pendant un programme de lavage ou lorsque la cuve est en train de tourner.
- N'utilisez pas le lave-linge dans un environnement inférieur à 0 °C / 32 °F. Si le lave-linge a été stocké dans un environnement glacial, laissez fondre la glace pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le lave-linge dans un environnement supérieur à 40 °C / 104 °F.

Présentation du produit

Contenu




- 1 x Lave-linge T02
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Tuyau de vidange
- 1 x Tuyau d'alimentation en eau
- 1 x Couvercle de Sécurité Interne
- 1 x Goupille d'Arbre
- 1 x Plaque inférieure de protection
- 2 x Vis

				
1 x Manuel de l'utilisateur	1 x Tuyau de vidange	1 x Tuyau d'alimentation en eau	1 x Couvercle de Sécurité Interne	1 x Goupille d'Arbre
				
1 x Plaque inférieure de protection	2 x Vis			





Installation



Installieren Sie den inneren Sicherheitsdeckel

 1. Insérez l'extrémité courte de l'axe (A sur l'image) du couvercle dans le trou (B sur l'image) situé sur le dessus de la cuve.	 2. Alignez la charnière du couvercle avec l'encoche sur le dessus de la cuve.	Couvercle de Sécurité Interne  Goupille d'Arbre 3. Insérez la goupille d'arbre dans le trou (C sur l'image) situé sur la charnière du couvercle.	 4. Poussez la goupille d'arbre davantage dans le trou jusqu'à entendre un clic.
---	--	--	--

Installer la plaque inférieure de protection

	1. Retirer la plaque inférieure de l'emballage. 	2. La plaque doit être installée à partir de l'avant du fond. 
	4. Poser la machine et fixer les 2 vis. 	3. Insérer la plaque en l'enfonçant complètement. 


Placer correctement le lave-linge

■ Placez le lave-linge sur une surface plane et à une distance d'au moins 2 pouces / 5 cm du mur. 		■ Utilisez le pied réglable pour mettre la machine parfaitement à niveau. 1) Tournez l'écrou comme indiqué sur l'image pour libérer la vis de réglage. 2) Tourner le pied pour lever ou abaisser la machine. 3) Fixer l'écrou en le tournant en sens inverse pour fixer le pied. 
---	---	--

Raccorder le tuyau d'alimentation en eau


1) Raccordez l'extrémité courbée du tuyau d'alimentation en eau à l'entrée d'eau de la machine (près du couvercle supérieur à l'arrière) et fixez l'écrou du raccord. Ne pas détacher l'anneau en caoutchouc étanche.

2) Si la vanne d'eau ou l'anneau en caoutchouc est endommagé, veuillez nous contacter pour obtenir des conseils sur la réparation.



1) Raccordez l'extrémité droite du tuyau d'alimentation en eau à votre robinet. Il s'agit d'un raccord de tuyau d'arrosage de 1,9 cm / 3/4", et vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur pour le raccorder.

2) Veillez à ce que le raccord du robinet soit étanche afin d'éviter les fuites d'eau.



Raccorder le tuyau de vidange


1) Raccordez l'extrémité du tuyau de vidange à la sortie d'eau (près du bas, à l'arrière).

2) Fixer la pince pour rendre la connexion étanche.




3) Raccordez l'autre extrémité du tuyau de vidange à un drain au sol fonctionnant correctement ou à un évier.

4) Pour un drainage optimal, assurez-vous qu'aucune partie du tuyau de vidange ne soit située à plus de 1,2 m (3,9 pieds) au-dessus de la base de la machine.



Console de commande



1. Bouton d'alimentation

- 1) Appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la machine à laver.
- 2) L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité s'il est allumé sans aucune autre opération.
- 3) L'appareil s'éteint automatiquement dans les 5 secondes qui suivent la fin d'un programme de lavage.

2. Bouton Niveau d'eau / Sécurité enfant

- 1) Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer d'un niveau d'eau à l'autre. L1 pour un niveau d'eau bas, L2 et L3 pour un niveau d'eau moyen et L4 pour un niveau d'eau élevé.
- 2) Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfant. Lorsque la sécurité enfant est activée, la machine ne réagit pas à la pression d'un bouton autre que celui de l'alimentation.
- 3) Maintenez à nouveau ce bouton pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfant.

3. Affichage LED

- 1) Lorsqu'un programme de lavage est en cours, le voyant affiche le temps restant en minutes.
- 2) Lorsque la fonction de démarrage différé est activée, le voyant affiche le temps en heures jusqu'à la fin du programme de lavage.
- 3) En cas d'erreur, la LED affiche le code d'erreur correspondant.

4. Bouton Programme / Minuterie

- 1) Une pression courte sur ce bouton permet de basculer entre les programmes Normal, Quick, Gentle, Heavy, Colors, Rinse & Spin, Spin et Tub Clean.
- 2) Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, le voyant correspondant clignote. Les indicateurs des programmes non sélectionnés restent allumés en permanence.
- 3) Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de démarrage différé. Appuyez ensuite brièvement sur ce bouton pour choisir une heure de fin programmée entre 2 et 24 heures plus tard. Veuillez noter que cette fonction permet de régler l'heure de fin de lavage, et non l'heure de début.
- 4) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour annuler le démarrage différé.

5. Bouton Démarrer / Pause

- 1) Appuyez sur cette touche pour lancer le lavage après avoir sélectionné un programme de lavage.
- 2) Appuyez sur ce bouton pendant un programme de lavage pour faire une pause, et appuyez à nouveau pour reprendre.

6. Sécurité enfant

Lorsque la sécurité enfant est activée, l'appareil ne réagit à aucune opération sur les boutons autres que le bouton d'alimentation.

7. Minuterie

Lorsque la fonction de démarrage différé est activée, la LED affiche le temps restant avant la fin du lavage.

Programmes de lavage

Ce lave-linge est doté de 8 programmes de lavage préréglés.

Programme	Description	Niveau d'eau par défaut	Temps	Température
Normal	Convient à la plupart des tissus, y compris le linge de maison, le lin et les autres tissus ordinaires.	L3	69 minutes	40 °C
Quick (Rapide)	Convient aux vêtements légèrement tachés ou peu nombreux.	L2	52 minutes	40 °C
Gentle (Doux)	Convient aux tissus délicats, tels que les vêtements de bébé et la lingerie.	L2	45 minutes	/
Heavy (Intensif)	Convient aux vêtements très sales en tissu robuste.	L2	95 minutes	60 °C
Colors (Couleurs)	Convient aux charges d'articles teints dans des couleurs vives ou foncées.	L3	39 minutes	/
Rinse & Spin (Rinçage et essorage)	Convient aux vêtements qui ne nécessitent pas de lessive, tels que les maillots de bain.	L3	25 minutes	/
Spin (Essorage)	Processus d'essorage pour l'extraction de l'eau uniquement.	/	8 minutes	/
Tub Clean (Nettoyage de la cuve)	Pour un nettoyage périodique de la cuve afin d'éliminer les résidus et les peluches afin de prévenir la formation de moisissures.	L3	71 minutes	60 °C

- 1) Vérifiez toujours les étiquettes de vos vêtements et sélectionnez un programme de lavage approprié.
- 2) Vous pouvez modifier le niveau d'eau en fonction de votre charge de linge après la sélection du programme de lavage.
- 3) Ne surchargez pas le lave-linge pour garantir des performances de lavage optimales.
- 4) Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour lancer le programme de lavage.
- 5) Pendant un programme de lavage, appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour interrompre le lavage, si la sécurité enfant n'est pas activée. Vous pouvez ensuite ouvrir le couvercle après l'arrêt de l'essorage de la cuve pour charger d'autres vêtements si nécessaire. Fermez le couvercle et appuyez à nouveau sur le bouton Démarrer / Pause pour reprendre le lavage.
- 6) Si la sécurité enfant n'est pas activée et que le couvercle est ouvert pendant un programme de lavage, la machine se met en pause et affiche le message d'erreur E2. Vous pouvez charger d'autres vêtements à ce moment-là, et le programme de lavage reprendra après la fermeture du couvercle.
- 7) Lorsque la sécurité enfant est activée et que le couvercle est ouvert pendant un programme de lavage, la machine émet une alarme avec le message d'erreur E5. Si le couvercle est refermé dans les 10 secondes, le programme de lavage reprend. Si le couvercle est toujours ouvert après 10 secondes, le programme de lavage se termine et la cuve se vide automatiquement.

 **Avertissement : Ne mettez pas la main dans la cuve pendant un programme de lavage ou pendant qu'elle tourne. Cela peut entraîner des blessures graves.**

Spécifications


Modèle	T02 (UE)
Capacité de lavage	6,6 lb / 3 kg
Capacité d'essorage	6,6 lb / 3 kg
Niveau d'eau	L1, L2, L3, L4
Entrée d'alimentation	220 V, 50 Hz
Puissance nominale	200 W (Lavage/Essorage), 1700 W (Chauffage)
Niveau de bruit	Lavage : ≤ 60 dB, Essorage : ≤ 70 dB
Pression d'alimentation en eau	0,03-1,0 MPa / 4,4-145 psi
Longueur du tuyau de vidange	6 pieds 7 pouces / 2 m
Longueur du tuyau d'alimentation en eau	47 pouces / 1,2 m
Dimensions	16,5 x 17,9 x 29,5 pouces / 42 x 45,5 x 75 cm
Poids net	46 lb / 21 kg

Maintenance et entretien

⚠ Avertissement : Débranchez le cordon d'alimentation et coupez l'arrivée d'eau avant toute opération d'entretien.


Nettoyage de l'extérieur et de la cuve

- 1) Vous pouvez utiliser un détergent dilué, neutre, non abrasif et non volatil pour nettoyer l'extérieur et la cuve de la machine. Après le nettoyage, essuyez toute trace d'humidité avec un chiffon sec et doux.
- 2) Ne pas utiliser de liquides de nettoyage volatils tels que l'éthanol pour le nettoyage.
- 3) Ne pas utiliser de laine d'acier pour nettoyer la cuve.
- 4) Ne pas utiliser d'objets pointus pour nettoyer la machine.




Nettoyage de la vanne d'eau

La vanne d'eau doit être nettoyée périodiquement pour assurer une alimentation en eau régulière de la machine. Pour la nettoyer, retirez le tuyau d'alimentation en eau et utilisez une brosse douce pour enlever toute saleté de la valve.



Nettoyage du boîtier du filtre

Le boîtier du filtre recueille les débris et les peluches et doit être nettoyé régulièrement. Appuyez sur la languette et retirez le boîtier du filtre pour le nettoyer.



Messages d'erreur et dépannage

Message d'erreur	Raison de l'erreur	Solution
E0	Le couvercle est ouvert alors que la minuterie est activée et qu'un programme de lavage est programmé pour démarrer plus tard.	Fermer le couvercle.
E1	La machine ne peut pas se vidanger correctement.	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est ni tordu ni obstrué, que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas immergée sous l'eau et qu'aucune partie du tuyau de vidange ne se trouve à plus de 1,2 m (3,9 pieds) au-dessus de la base de la machine.
E2	Le couvercle est ouvert pendant un programme de lavage (la sécurité enfant n'est pas activée).	Fermer le couvercle.
E3	La cuve est déséquilibrée lorsqu'elle tourne.	Ouvrez le couvercle et assurez-vous que les vêtements sont placés uniformément dans la cuve. Refermez ensuite le couvercle pour reprendre l'essorage.
E4	Le capteur de niveau d'eau est endommagé.	Assurez-vous que le capteur est bien fixé ou contactez-nous pour obtenir des conseils sur la réparation ou le remplacement du capteur.
E5	Le couvercle est ouvert pendant un programme de lavage alors que la sécurité enfant est activée.	Refermez le couvercle dans les 10 secondes pour reprendre le lavage.
E6	Problème d'approvisionnement en eau.	Assurez-vous que le robinet est ouvert, que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas obstrué et qu'il n'y a pas de fuite.
E9	L'eau a débordé de la cuve à trois reprises pendant un programme de lavage.	Le capteur de niveau d'eau et la valve d'eau sont défectueux. Contactez-nous pour obtenir des conseils sur la réparation ou le remplacement.
F3	Les composants électroniques de la machine sont défectueux.	Éteignez la machine et contactez-nous pour obtenir des conseils sur la réparation ou le remplacement.
F6	Le chauffage ou le capteur de température est défectueux. Le message d'erreur F6 s'affichera pendant 10 secondes, puis la machine poursuivra le programme de lavage sans chauffer l'eau.	Contactez-nous pour obtenir des conseils sur la réparation ou le remplacement.

Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes courants liés à l'utilisation du lave-linge. Si le problème persiste ou si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Le programme de lavage ne peut pas démarrer.

- 1) Assurez-vous que l'appareil est sous tension, que la tension est normale et que le couvercle est fermé.
- 2) Assurez-vous que la machine dispose d'une alimentation en eau suffisante pour atteindre le niveau d'eau réglé.
- 3) Une pression sur le bouton Démarrer / Pause est nécessaire pour démarrer le programme de lavage après la sélection du programme.

Aucune eau n'entre dans la machine.

- 1) Assurez-vous que le robinet est ouvert et que la pression de l'eau est suffisante.
- 2) Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas obstrué et que toutes les connexions sont étanches.
- 3) Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas endommagé ou obstrué par des saletés excessives.

L'eau ne peut pas s'écouler de la machine.

- 1) Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un drain ou un évier fonctionnant correctement, que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas immergée sous l'eau et qu'aucune partie du tuyau de vidange ne se trouve à plus de 1,2 m (3,9 pieds) au-dessus de la base de la machine.
- 2) Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est ni tordu ni obstrué et que toutes les connexions sont étanches.

La cuve ne peut pas tourner pour l'extraction de l'eau.

- 1) Assurez-vous que l'appareil est sous tension, que la tension est normale et que le couvercle est fermé.
- 2) Veillez à ce que tous les vêtements soient placés uniformément dans la cuve.
- 3) Assurez-vous que la machine est placée sur une surface stable et plane.